



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA
TÉCNICA

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA LÍNEA 6000

Referencia 6700, 6800, 6900



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El material elastomérico es suave a la piel y da comodidad al usuario.
- Ofrece protección con múltiples alternativas contra ciertos gases, vapores y material particulado, ya que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Liviana y balanceada gracias al arnés de cuatro puntos de apoyo, brindando mayor comodidad durante más tiempo de uso.
- Adaptador único central. Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula.
- Válvula de exhalación Cool Flow™, ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca.
- Disponible en tres tamaños: pequeña, mediana y grande para un mejor ajuste.
- Los filtros de Línea 2000 ofrecen una combinación liviana y cómoda para protección contra material particulado y olores molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.
- Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación.
- Bajo mantenimiento, economiza tiempo y reduce inventario de repuestos.
- Mayor visibilidad y comodidad para el usuario por el diseño amplio del lente.
- Versátil, puede ser utilizada como presión positiva cuando se ensambla a líneas de aire tipo estetoscopio.
- Aprobaciones NIOSH/MSHA.

DESCRIPCIÓN

Pieza facial cara completa con visor, de doble cartucho, ofrece la posibilidad de ser utilizada con filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

COMPOSICIÓN

- Pieza facial en elastomérico
- Visor en policarbonato
- Repuestos: Copa nasal, lente visor, válvula de exhalación, arnés, ensamble del adaptador central, válvula de inhalación, marco del lente, acetatos protectores y ensamble de lentes formulados.

TALLAS DISPONIBLES

6700	S	(Pequeña)
6800	M	(Mediana)
6900	L	(Grande)

USOS Y APLICACIONES

Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmeccánica, petroquímica, química, alimenticia, laboratorios de control de calidad e industria textil, entre otros. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Sitios secos, frescos y limpios.

TABLA 1. LÍNEA 6000 COMBINACIONES DE FILTROS Y CARTUCHOS

PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LÍNEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LÍNEA 2000
6700 (S) 6800 (M) 6900 (L)	501 502	5N11	6001 contra vapores orgánicos	6700 (S) 6800 (M) 6900 (L)	2071 contra polvo y neblinas
			6002 Cl ₂ , HCl, SO ₂ , dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno		2076 contra polvo y ácido fluorhídrico a nivel molestos
			6003 Vapores orgánicos, SO ₂ , HCl, Fluoruro de Hidrógeno		2078 contra polvo/neblina y niveles molestos vapores orgánicos y gases ácidos
			6004 Amoníaco, Metilamina		2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6005 formaldehído		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6006 Multipropósito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoníaco		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
			6009 cartucho cloro mercurio		7093 alta eficiencia contra material particulado

Nota: color azul para las combinaciones con cartuchos Línea 6000. El color negro para las combinaciones con filtros Línea 2000.

ACCESORIOS



Filtro Línea 6000



prefiltro 5N11
retenedor 501



Filtro Línea 2000

INSTRUCCIONES DE USO

- No seguir las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
- Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
- Verifique el ajuste del respirador, con la prueba de ajuste cualitativa con sacarina.
- Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
- Si el respirador se daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

No usar para:

- Contaminantes en concentraciones desconocidas, condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida, o que superen las concentraciones de 100 X T.L.V.
- Atmósferas con un contenido de oxígeno por debajo del 19.5%.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

N/A

NOTAS ESPECIALES

Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

¡Contáctenos!

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito 3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com